



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Etuakselivakain

JAKE Etuakselivakain vakauttaa merkittävästi kuormain-traktori yhdistelmää lukitsemalla etuakselin oskilloinnin ja jousituksen siihen asentoon, missä akseli vakaimen aktivointihetkellä on. **JAKE** Etuakselivakaimen aktivointi tapahtuu automaattisesti sähköisellä käsijarrulla ja/tai erillisellä on-off kytkimellä. **JAKE** Etuakselivakaimia on kahta perustyyppiä; **JAKE** STD akselille, jossa on vain oskillointi ja **JAKE** SPN akselille, jossa on sekä oskillointi että jousitus. Molemmista malleista on olemassa omat versionsa myös etukuormain- ja etunostolaitetraktoreille.

