



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Takapanssari

JAKE Takapanssari kiinnitetään nostolaitteen vetovarsiin. Takapanssari suojaa kuormaimen alustan ja estää tehokkaasti oksien kulkeutumisen ohjaamon alle. Peruutettaessa **JAKE** Takapanssari ohjaa risut traktorin alle, pois aiheuttamasta vaurioita ohjaamon alla.



JAKE Takapanssarin asennus ja irroitus on helppoa ja nopeaa, koska se nostetaan maasta paikoilleen nostolaitteella ja lukitaan työtövarren korvakkeeseen.

JAKE Takapanssari on suunniteltu pääasiassa harvesterikäyttöön. Perävaunun kanssa Takapanssarin asennus ja irroitus on tehtävä ilman nostolaitteen apua.

